FRANÇAIS

Chargeurs et adaptateurs

Consignes générales pour la sécurité de l'alimentation

Vérifiez la tension nominale avant de connecter l'équipement à une prise électrique pour vous assurer que la tension et la fréquence requises correspondent à la source d'alimentation disponible.

Votre appareil est équipé d'une source d'alimentation interne ou d'un chargeur externe. Pour les sources d'alimentation internes, votre appareil est équipé de l'un des éléments suivants :

Un circuit de tension à détection automatique : les appareils dotés d'un circuit de tension à détection automatique ne disposent pas d'un sélecteur de tension sur le panneau arrière et détectent automatiquement la tension de fonctionnement correcte.

Ou, **un sélecteur de tension manuel** : les appareils dotés d'un sélecteur de tension sur le panneau arrière doivent être paramétrés manuellement pour fonctionner à la tension de fonctionnement correcte. Réglez le commutateur sur la position qui correspond le mieux à la tension utilisée dans votre zone géographique.

ATTENTION : pour éviter qu'un commutateur de sélection de tension manuel n'endommage votre ordinateur, réglez-le sur la tension qui correspond le mieux à l'alimentation secteur disponible dans votre zone géographique.

Assurez-vous que les caractéristiques électriques de l'ordinateur, de l'écran et des appareils connectés correspondent au type d'alimentation secteur disponible dans votre zone géographique.

Ne branchez pas les câbles d'alimentation de vos appareils sur une prise électrique si ceux-ci sont endommagés.

Pour éviter les chocs électriques, branchez le câble d'alimentation de l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre. Si l'appareil est fourni avec un câble d'alimentation à 3 broches, n'utilisez pas d'adaptateur qui contourne le dispositif de mise à la terre, et ne supprimez pas directement le dispositif de mise à la terre de la prise ou de l'adaptateur.

Si vous utilisez une rallonge électrique, assurez-vous que l'intensité nominale totale en ampères des appareils branchés sur la rallonge ne dépasse pas l'intensité nominale de cette dernière.

Si vous devez utiliser une rallonge ou une barrette d'alimentation, assurez-vous que la rallonge ou la barrette d'alimentation est connectée à une prise murale et non à une autre rallonge ou barrette d'alimentation. Les rallonges ou barrettes d'alimentation utilisées doivent comprendre une prise de terre et doivent être branchées sur des prises murales mises à la terre également.

Si la barrette d'alimentation utilisée dispose de plusieurs prises, soyez prudent lorsque vous y branchez le câble d'alimentation. Certaines barrettes d'alimentation peuvent permettre la mauvaise insertion d'une prise. Une insertion incorrecte de la fiche d'alimentation peut entraîner des dommages permanents à votre équipement, ainsi qu'un risque de choc électrique et/ou d'incendie. Selon les normes électriques en vigueur dans votre zone géographique, assurez-vous que la broche de mise à la terre s'insère correctement dans la prise de terre correspondante.

Tenez la prise, et non le câble, lorsque vous débranchez l'appareil d'une prise électrique.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pour faire fonctionner l'ordinateur ou charger la batterie, placez-le dans une zone ventilée, par exemple sur un bureau ou au sol. Ne couvrez pas l'adaptateur secteur avec du papier ou d'autres éléments qui réduisent le refroidissement. N'utilisez pas non plus l'adaptateur secteur à l'intérieur d'une sacoche de transport.

L'adaptateur secteur peut chauffer pendant le fonctionnement normal de votre ordinateur. Manipulez l'adaptateur avec précaution pendant ou immédiatement après l'utilisation de l'appareil.

Lorsque vous posez l'adaptateur au sol ou sur un bureau, assurez-vous que le voyant vert reste visible. Cela vous avertit si l'adaptateur se déconnecte accidentellement en raison d'effets externes. Si, pour une raison quelconque, le voyant vert s'éteint, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant dix secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation.

N'utilisez jamais un adaptateur secteur qui présente des signes de détérioration ou d'usure excessive.